

7 Montaggio/Smontaggio dildo



Allineare la fessura rossa del dildo con il punto rosso sulla macchina e inserirlo. Ruotare il dildo in senso orario per fissarlo. Ruotare il dildo in senso antiorario per rimuoverlo.

8 Ruotare la macchina principale



Angolo di rotazione: 360 gradi

Posizionare la macchina principale su una superficie orizzontale e rimuovere il dildo. Come mostrato nell'immagine, tenere la macchina con una mano e afferrare la parte rossa con il pollice dell'altra mano. Esercitare una leggera pressione per ruotare la macchina principale (Nota: assicurarsi di rimuovere il dildo prima di ruotare la macchina principale)



L'altezza di sollevamento è di 3 cm.

b-1. Sollevare la macchina principale. Posizionare la macchina su una superficie orizzontale e rimuovere il dildo. Come mostrato nell'immagine, tenere la macchina principale con le mani, premere leggermente verso il basso e rilasciare le mani dopo aver sentito un "clic"; la macchina principale si solleva.

b-2. Ripristino
Posizionare la macchina su una piattaforma orizzontale e rimuovere il dildo. Come mostrato nell'immagine, tenere la macchina principale con le mani, premere leggermente verso il basso e rilasciare le mani dopo aver sentito un "clic". La macchina principale verrà ripristinata. (Nota: assicurarsi di rimuovere il dildo prima di sollevare o ripristinare la macchina principale)

9 Regolare il giunto telescopico.



Dopo l'uso, spingere indietro lentamente il giunto telescopico con una forza moderata utilizzando il palmo della mano

Avvertenze

*Si prega di avviare il dispositivo senza alcun accessorio; una volta che funziona normalmente, utilizzarlo con il dildo.
*È severamente vietato l'uso a pazienti con ipertensione o malattie cardiache, a chi non è adatto a stimoli intensi o a chi soffre di patologie ginecologiche.
*Non lavare mai direttamente il dispositivo con acqua o detersivi! Si consiglia di pulirlo con una salvietta umidificata.
*Il prodotto è soggetto a modifiche senza preavviso. Si prega di fare sempre riferimento alla documentazione allegata al prodotto per le specifiche effettive

Destinatari

Questo prodotto è ideale per:
Coppie che desiderano migliorare il proprio piacere nella vita sessuale;
Donne moderne che desiderano vivere esperienze sessuali particolari;
Donne che non vivono con i propri mariti e non riescono a soddisfare il proprio desiderio;
Donne single che vivono da sole e non vogliono avere rapporti occasionali;
Donne con funzioni sessuali estreme - frigidità o forte desiderio;
Donne i cui mariti non godono di buona salute fisica o soffrono di disfunzioni sessuali.

Manutenzione della macchina

*Condizioni ambientali di utilizzo:
0 - 65 °C, umidità relativa 45% - 85%.

*Ambiente di conservazione: asciutto e lontano da fonti di fuoco. La macchina non è progettata per essere completamente impermeabile, quindi pulirla con una salvietta umida.

*Si prega di scollegare l'alimentazione dopo l'uso.

*Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo,

si prega di rimuovere le batterie dal telecomando.